

Epson 投影機

使用 Miracast 的無線投影步驟

投影機設定

step 1 按操作面板或遙控器上的 [Menu] 鈕，進入“網路”設定頁面



step 2 在 Screen Mirroring 設定中選擇開啟




step 3 將訊號來源切換成 Screen Mirroring




Windows 連結步驟

step 1 請開啟桌面右下方設定功能




step 2 請開啟“投影”功能



step 3 點選“連線到無線顯示器”



step 4 點選指定之顯示器連線



step 5 此時投影機畫面會顯示連線中




step 6 完成投影




Android 裝置連結步驟

** 各家廠牌使用之 Miracast 名稱皆不同，使用此功能請參考各廠牌 Android 裝置之使用說明，以下步驟以 Samsung 為例

step 1 下拉工具列找到 Miracast 選項 Samsung 名稱為 Smart View



step 2 開啟 Smart View 功能，點選指定投影機名稱



step 3 完成連線

