

EPSON

Epson 無線卡拉OK麥克風

ELPKM01



用天籟之音
驚豔全場！



結合大畫面投影，搭配 Sound by Bose
強勁音效，打造餘音繞樑的卡拉OK體驗。

Sound by Bose 為 Bose Corporation 的註冊商標，Epson 經授權使用。

內建 DSP 數位音效技術

有效降低背景噪音與干擾，讓人聲更清晰、音質更均衡，突顯出最響亮的歌聲。

降噪處理

人聲最佳化

回音混響效果

抑制回授



動圈式麥克風



心型指向收音系統

≥ 90dB

高訊噪比

做自己的專屬巨星！




支援獨唱或雙人合唱，與親友同樂歡唱。

六種趣味音效



打造多樣的K歌舞台氛圍。

LED 電量指示燈



最長 15 小時續航力，5 分鐘無操作即自動關機。

快速安裝步驟


1

投影機開機後，將 USB 接收器插入投影機上的 USB 插孔。



2

握好麥克風，順時針旋開底部，放入兩顆 AA 電池（內附），再逆時針旋緊底部。完成後，按下兩支麥克風的電源（Power ON）按鈕開機。




3

使用投影機遙控器選擇播放 YouTube 或 HDMI 內容。
* YouTube 為 Google LLC 的註冊商標。

4

當畫面出現以下連線確認訊息時，按下投影機遙控器上的 OK 鍵，即完成設定。



型號	ELPKM01 無線卡拉OK麥克風組
適用機型	EF-61/62/72 智慧迷你投影機、EH-LS670/970 雷射電視
類型	動圈式 (Dynamic)
指向性	心型 (Cardioid)
頻率回應	40Hz ~ 15KHz
UHF 頻帶	510-528MHZ / 510.5-528.5MHZ
操作	電源按鈕，音量調整
重量	麥克風 :168克；接收器 :15克
內容物	麥克風 x 2 / 接收器 / USB 延伸線 (接收器) 麥克風袋 x 2 / 電池 x 4 / 說明書組